

POS MobilePro III



SPITZENTECHNOLOGIE FÜR PROFIS

Die Vectron POS MobilePro III ist eine robuste und komplett wasserdichte mobile Kasse, die für den Innen- und Ausseneinsatz bestens geeignet ist.

Durch die praktische Touch-Tastatur-Kombination lässt sie sich besonders schnell bedienen und ist ideal für Unternehmen mit hoher Kundenfrequenz oder extremen Belastungen zu Spitzenzeiten.

Für angenehmes Arbeiten ist das System leicht und ergonomisch geformt. Die Vectron POS MobilePro III benötigt keine extra Serverstation. Sie ist eine vollwertige Kasse mit allen Funktionen eines stationären Systems und wird serienmäßig mit Kartenleser, WLAN- und Bluetooth-Schnittstelle ausgestattet.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- vollwertiges mobiles Kassensystem
- ergonomische Form ermöglicht Einhand-Bedienung
- komplett wasser- und staubdicht
- kontrastreiches, sonnenlichttaugliches Farbdisplay mit automatischer Helligkeitsanpassung
- Tastatur und Display
- kapazitiver Touchscreen mit kratzfester Glasoberfläche
- schneller, leistungsstarker Prozessor
- automatische Datenübertragung bei Rückkehr von Bereichen ohne Funkabdeckung in Online-Bereiche
- WLAN, Bluetooth und Kartenleser serienmäßig
- Micro-USB-Port, Micro-SD- und Chipkartenslot
- leistungsstarker Wechsel-Akku
- umfassendes Zubehör- und Peripherieangebot



PRODUKTDDETAILS

LEISTUNGSSTARKE MOBILE KASSE

Mit der POS MobilePro III präsentiert Vectron die dritte Generation mobiler Kassensysteme. Der zuverlässige, leistungsstarke Prozessor sorgt für optimale Betriebssicherheit und hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Zusammen mit einem Drucker hat man bereits ein Stand-alone-System, denn die POS MobilePro III ist eine vollwertige mobile Kasse ohne Abhängigkeit von einer Serverstation. Besonders effizient ist der Einsatz als Netzwerkkasse. Dann werden die eingegebenen Bestelldaten über Funk direkt an Küche oder Theke übertragen. So müssen die Servicekräfte weniger laufen und Bestellungen werden schneller fertig.

ROBUSTES, ERGONOMISCHES DESIGN

Das robuste Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und hochwertigem Kunststoff ist gleichzeitig leicht und enorm kratz- und stoßfest – dadurch bietet die POS MobilePro III hervorragende Bruchsicherheit. Das Gehäuse liegt gut in der Hand und die ergonomisch geformten Tasten können schnell und sicher bedient werden. Der kapazitive Touchscreen verwendet die gleiche Technologie wie moderne Smartphones und Tablets. Er ist verschleißfrei, lässt sich angenehm bedienen und ist leicht zu reinigen.

HOHE DARSTELLUNGSQUALITÄT

Das hochwertige TFT-LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung lässt sich auch im Sonnenlicht sehr gut ablesen, bietet eine kontrastreiche Darstellung mit brillanten Farben und hat einen sehr geringen Energieverbrauch.

AUTOMATISCHE DREHUNG DER DISPLAY-ANZEIGE

Der Bildschirminhalt dreht sich um 180°, wenn das Kassensystem nach vorne gekippt wird. Ideal, um Gästen den Rechnungsbetrag oder andere Informationen zu zeigen.

WASSER- UND STAUBDICHT

Ihre hochwertige Verarbeitung macht die Vectron POS MobilePro III komplett wasserdicht und damit unempfindlich gegen Regen, umgekippte Getränke oder sogar einen Tauchgang im Spülbecken. Flüssigkeiten und Staub gelangen nicht ins Gehäuse.

AUTO-STANDBY UND LANGE AKKU-LAUFEIT

Der leistungsstarke Akku mit langer Laufzeit hält eine komplette Arbeitsschicht durch. Sobald die Vectron POS MobilePro III in eine senkrechte Stellung gebracht wird – also stets, wenn sie in der praktischen Hüfttasche steckt – schaltet sie automatisch in den Standby-Betrieb. Wenn der Akkufach-Deckel bei laufendem Betrieb geöffnet wird, erscheint automatisch eine Warnmeldung und das System wird sicher heruntergefahren, was Datenverluste verhindert. Zum Aufladen stellt man die komplette Kasse in die Ladestation oder legt nur die Akkus in die Akkuladestation ein.

EINFACHE NETZWERK-INSTALLATION UND -INTEGRATION DURCH WLAN

Netzwerkverbindungen werden über WLAN schnell und einfach aufgebaut – ebenso einfach und kostengünstig ist die Anbindung an bestehende Netzwerke. Unterstützt werden WEP und WPA2. Dank identischer Software arbeitet die POS MobilePro III mit allen anderen Vectron-Kassenmodellen perfekt im Netz zusammen.

BLUETOOTH, WLAN UND KARTENLESER

Die Kasse ist serienmäßig mit Transponder-Kartenleser, WLAN- und Bluetooth-Schnittstelle ausgestattet. Der Transponderleser ermöglicht den Einsatz berührungsfreier und damit verschleißarmer Kunden- oder Personalkarten. Über die Bluetooth-Schnittstelle wird z.B. ein mobiler Gürteldrucker angeschlossen, um Rechnungen direkt am Tisch bequem ausdrucken zu können.

OPTIONALE NETZKAMERAFUNKTION

Die optional erhältliche Netzkamerafunktion überträgt Live-Bilder installierter Kameras an die Kasse und macht es möglich auch Gastbereiche außerhalb der eigenen Sichtweite stets im Blick zu haben.

