



Investitionen mit maximalem Effekt einzusetzen, ist für Unternehmer in der heutigen Zeit ein unabdingbarer Anspruch. Dabei stellt sich die Frage, wie man jederzeit einen schnellen und zuverlässigen Service gewährleisten kann, bei gleichzeitiger Kostenkontrolle.

Die Lösung: Das QUORiON All-In-One Kassensystem QTouch 10.

Die QTouch 10 bietet als kompaktes Komplettsystem alles, was Sie zum effizienten Führen Ihres Geschäftes benötigen. Durch die in der QTouch 10 integrierten kassentypischen Peripheriegeräte, sind im systemnahen Bereich keine weiteren Investitionen notwendig.



Touch 10



Genial einfach - einfach genial.







Die QTouch 10 ist mit einem spritzwassergeschützten 10,1 Zoll Touchscreen, einem mehrzeiligen graphischen Kundendisplay sowie einem integrierten Thermodrucker mit Easy-Load Funktion ausgestattet. Sie bietet ein Höchstmaß an Komfort in Bedienung und Handhabung. So ist der Bonrollenwechsel ein Kinderspiel, neue Artikel können direkt an der Kasse einfach und schnell über das graphische Menü hinzugefügt werden.

Für die Nutzung von Zusatzgeräten wie z. B. Scanner, Kassenlade oder Waage besitzt die QTouch 10 eine große Anzahl von Anschlussmöglichkeiten.

Das Kassensystem überzeugt nicht nur durch seine Funktionsvielfalt sondern auch durch modernes Design und kompakte Form.



Die QMP Software – intuitiv und übersichtlich.

Zusätzlich zu den integrierten kassentypischen Peripheriegeräten ist die QTouch 10 standardmäßig mit der weltweit bewährten und über Jahre weiterentwickelten QMP Kassensoftware ausgestattet.

Sie bietet neben umfassenden Einzelhandels-, Restaurant- und Bäckereifunktionen noch viele weitere branchenspezifische Lösungen. Die flexible QMP Software ermöglicht es Ihnen, Ihr Kassensystem optimal an Ihr Geschäftsmodell anzupassen.



Multiple Verbundmöglichkeiten.

Die QTouch 10 unterstützt alle modernen Kommunikationsmöglichkeiten wie LAN, USB und GPRS. Natürlich ist auch die Kommunikation mehrerer, unterschiedlicher QMP Kassensysteme und Registrierkassen in einem Netzwerk möglich.







QTouch 10

PROZESSOR	CPU
SPEICHER	Programmspeicher
	Arbeitsspeicher
	Datenspeicher
ANZEIGEN	Bedieneranzeige
	Touch Screen
	Auflösung
	Kundenanzeige
DRUCKER	Thermodrucker
SCHNITTSTELLEN	Seriell
	USB
	LAN/Ethernet
	Kassenschublade
SOFTWARE	Betriebssystem
	POS Software
	E-Journal
SPEZIFIKATIONEN	Abmessungen (LxBxH
	Gewicht
	Betriebstemperatur
	Lagertemperatur
OPTIONEN	
SCHNITTSTELLEN	Erweiterung 1
	Erweiterung 2
ANDERE	Kellnerschloss
	Kassenschublade

600 MHz Cortex A8, lüfterlos
512 MB NAND Flash
256 MB DDR2 RAM
2 GB Micro-SD bis zu 32 GB
10,1" TFT LCD Anzeige
analog - resistiv
1024 x 600 Pixel
192 x 64 LCD grafisch, m. Hintergrundbeleuchtung
80 mm mit Auto-Cutter 57 mm mit Auto-Cutter ohne internen Drucker
2 x RS232-5V (RJ45)
2 x USB 2.0 Host 1 x USB 2.0 Device
1 x LAN (100 Mbit)
1 x RJ11-24V, bis zu 2 über Y-Kabel
Linux basierend
QUORiON QMP Software
Ja
300x300x120 mm
2,5 kg
0°C – + 45°C
- 20°C – + 60°C
2 x RS232-5V (RJ45)
SD Kartenmodul / 1 x USB 2.0 Host
DALLAS i-Button mit 3 Schlüsseln
4 Scheine / 8 Münzen, RJ11-24V



www.twitter.com/quorion



quorion.wordpress.com



























QUORiON Data Systems GmbH

> An der Klinge 6 99095 Erfurt Germanv

Phone +49 362 04 542 0 Fax +49 362 04 542 12

-Mail: sales@quorion.de

www.quorion.de